

*Parts Reference Guide*  
*D90-660E*



1	Lufffilterabdeckung Air filter cover Couvercle du filtre à air Tapa del filtro de aire	14512597	20	Motordichtung Motor, gasket Joint d'étanchéité moteur Juego juntas motor	14512610	53	Ring Ring Anneau rainuré Aro con tuerca	14512632	93	Schraube Screw Vis Tornillo	14511554
2	Lufffilter Air filter filtre à air Filtro de aire	14509755	22	Gewindestift Grub screw Douille fendue Tornillo de presión	14512612	55	Stützring Supporting ring Bague d'appui Aro de soporte	14512634	94	LED-Abdeckung LED-Cover Cache des voyants Cubierta de los LED	14512665
3	Zylinderschraube Allan screw	14509995 14512613	23	Rotor Rotor Ventilateur Ventilador	14510214	56	Achse Pin	14512635 14512638	104	Kabelsatz Schalter Switch cable set Câble kit interrupteur Cable kit interruptor	14512672
24	Vis cylindrique	14512697				59	Axe	14512653			
26	Tornillo allen	14512698				77	Eje				
46		14506882				61	Kolbenanschlag Piston stop Butée de piston Piston con tope	14512640	106	Konsoleneinheit Bracket unit Unité console Unidad de consola	14512674
47		14512627	25	Führungsblech Safety guide Guide Soporte guía	14512614	62	Schutzkappe Safety cover	14512641	109	Gewindestift Grub screw	14510052
73		14512650	31	Brennkammer Combustion chamber Chambre de combustion cámara de combustión	14512615 14512617	74	Protecteur	14512683	126	Tapa protectora	14512687
76		14509403				126	Tapa protectora	14512687			
95		14512283				63	Federring Spring washer Clips Anillo elastico	14509815	113	Halter Holder Support Soporte	14512677
98		14509993	30	Distanzblech Distance plate Plaque intercalaire Placa distanciadora	14512616	64	Distanzstück Spacer	14512642 14512643	114	Federhalter Spring holder Support de ressort Muelle colgador	14512678
112		14509427	32	Stift Pin	14512618 14512675	65	Guide à distance Distanciador	14512657	115	Nagelführung Nail guide Guide du clou Guía de clavos	14512679
117		14512681	35	Kolbenring Piston ring Segment de piston Aro del piston	14512562	67	Auslöser Trigger Levier de détente Gatillo de disparo	14512644	118	Magazin Magazine Chargeur Carga	14512682
130		13303700	36	Kolben, kompl. Piston,unit Piston,complet Piston cpl	14512620	68	Bügel Bracket Etrier Abrazadera	14512645	121	Federblech Spring cover Couverture de ressort Tapa de muelle	14512684
4	Scheibe Washer	14512693 14512647	37	Puffer Bumper	14512621 14512623	69	Gehäuse Body Corps Cuerpo	14512728	122	Dichtscheibe Gasket Joint plat Junta obturadora	14512685
70	Rondelle	14512652	39	Amortisseur Amortiguador		71	Sicherungsmutter Safety nut	14512648 13303533	124	Rollfeder Roller spring Ressort enroulé Muelle espiral	14510221
75	Arandela	14512663	38	Zylinder Cylinder Manchon, cylindre Manguito cilindro	14512622	80	Ecrrou de sûreté Tornillo de seguridad	14509426	125	Rollfederachse Roller spring pin Axe du ressort enroulé Pasador de muelle	14512120
90		14509854	40	Druckfeder Compression spring	14510217 14512639	72	Zylinderhalter Cylinder sleeve holder Anneau de cylindre Soporte manguito cilindro	14512649	127	Spannstift Roll pin Douille fendue Pasador	14512688
97		14509428	60	Ressort à pression	14510216	78	Wippe Release rocker Bascule de déclenchement Rodillo desconexión	14512569	128	Abdeckung Cover Cache Tapa	14512689
108		14509428	111	Muelle de presión	14512676	79	Buchse Bushing Douille Casquillo	14512654	133	Vorschieber Pusher Chariot Empujador	14512691
5	Lufffilterkappe Air filter cap Bouchon du filtre à air Tapa del filtro de aire	14512598	129		14512690	81	Handgriff Grip	14512732 14512733	134	Anschlag Stop Butoir Tope	14512696
6	Zündkabelklammer Spark plug wire bracket Câble ignition bracket Cable de ignición bracket	14512599	41	Lochblech Perforated plate Grille joint Placa perforada	14512624	84	Lasche Hook plate Plaquette d'ancrage Placa con ganchos	14512658	135	Ventilhebelstift Trigger valve stem Axe de levier de détente Pasador valvula gatillo	14512692
7	Zündkabel Spark plug lead Fil de bougie Cable de ignición	14513963	42	Auspuffkammer Exhaust chamber Chambre d'échappement Cámara de escape	14512625	85	Blechschraube Tapping screw	14512659 14512660	136	Isolierhülse Insulating sleeve Manchon isolant Manguito aislante	14514139
8	Zündkerze Spark unit Bougie Bujía	14510211	43	Ventilfeder Reed valve Ressor Resorte	14510215	86	Vis autotaraudeuse Tornillo de rosca cortante	14512671			
9	Motor, kompl. Motor, compl Ensemble moteur de ventilateur Conj. motor ventilador	14510212	44	Kopfstück Nose housing Tête Testero	14512628	87	Kabelführung Cable guide Gestion des câbles Gestión de cables	14512661			
10	Sicherungsring Circlip	14512601 14512611	45	Auslösesicherung Safety yoke Palpeur de sécurité Estribo de seguridad	14512629	88	Mikroschalter Microswitch Microrupteur Microinterruptor	14512695			
21	Clips	14512619	49	Sicherungsmutter Safety nut	14512630 14512673	89	Schalter Switch Commutateur Interruptor	14512662			
34	Aro de seguridad	14512636	50	Bolzen Bolt	14512694 14512656	91	Batteriekontakthalter Battery contact holder Support de contact de la batterie Titular de contactos de la batería	14512578			
57		14509998	51	Boulon		92	Batteriekontakt Batterie contact Contact avec la batterie Batería de contacto	14512546			
131		14506733	52	Auslösebügel Safety yoke	14512631 14512633						
132		14506733	58	Palpeur de sécurité Estribo de seguridad	14512637						
11	Linsenschraube Lens head screw	14512602 14512680									
116	Vis creuse fraisée	14506201									
120	Tornillo cabeza de la lente	14512686									
123		14512603									
12	Positionsblech Position plate Plaque de position Colocación de la placa	14512603									
13	Kabelhalter Kable holder Support de câble Portacables	14512604									
14	Gleitlager Slide bearing Manchon Manguito	14512605									
15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	14512606									
16	Stemaufnahme Stemadapter Adapteur, tige Adaptor vástago	14512607									
17	Zylinderkopf Cylinder head Chapeau, chambre de combustion Tapa cámara combustión	14512608									
18	O-Ring	14509756									
33	O-ring Joint torique Aro torico	14509758									
19	Dichtung Seal	14512609									
28	Douille Junta obturadora	14509757									



