

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----|---|----------------------|----|--|----------------------|-----|--|----------|
| 1 | Schraube Special screw Vis Tornillo | 14510045 | 25 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14509532 | 55 | Auslösebügelführung Contact arm guide Guide pour sécurité Guia del estribo de seguridad | 14503240 | 82 | Führung Spring guide Guidage Guia | 14510270 |
| 2 | Scheibe Washer Rondelle Arandela | 14510261 | 26 | Puffer Bumper Amortisseur Amortiguador | 14510266 | 57 | Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion | 14510083 | 83 | Stützring Support ring Baque d'appui Aro de soporte | 14500889 |
| 3 | Dichtung Seal Douille Junta obturadora | 14508954 | 27 | Gehäuse Body Corps Cuerpo | 14510031 | 58 | Auslösebügel Contact arm unit Palpeur de sécurité Estribo de seguridad | 14510273 | 84 | Federtopf Spring plate Support de ressort Piatto di molla | 14500507 |
| 4 | Deckel Exhaust cover Cache Tapón | 14510262 | 32 | Bolzen Bolt Boulon Bulon | 14508885 | 59 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14509539 14509540 | 85 | Sicherungsring Circlip Clips Aro de seguridad | 14509199 |
| 5 | Schalldämpfer Silencer Amortisseur de bruit Silenciador | 14508917 | 33 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14510267 | 61 | Kopfstück Nose Tête Testero | 14510269 | 86 | Magazineckel Magazine cover Couvercle de chargeur Tapa cargador | 14510277 |
| 6 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14510281 | 34 | Reduzierstück End cap Réducteur Reductor | 14510268 | 62 | Zylinderschraube Allen bolt Vis cylindrique Tornillo allen | 14510000 | 89 | Stopfen Post cap Capuchon Capuchon | 14509150 |
| 7 | Zylinderschraube Allen bolt Vis cylindrique Tornillo allen | 14509776 | 35 | Zylinderschraube Allen bolt Vis cylindrique Tornillo allen | 14509891 | 63 | Gummischiene Rubber disc Rondelle en caoutchouc Arandela de caucho | 14500184 | 90 | Coilführungsteller Nail support Support du rouleau de clous Soporte clavos | 14510282 |
| 8 | Schutzschiene Protector Rail de couverture Rail de cobertura | 14503228 | 36 | Scheibe Washer Rondelle Arandela | 14509428 | 64 | Achse Pin Axe Eje | 14510274 | 91 | Distanzstück Spacer Guide à distance Distanciador | 14509834 |
| 9 | Kappe Cylinder cap unit Capuchon Cabeza | 14510263 | 38 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14508874 | 65 | Schutzkappenknopf Dust cover hook Bouton pour le de sécurité Boton de seguridad | 14500513 | 92 | Zugfeder Tension spring Ressort de traction Muelle de traccion | 14500526 |
| 10 | Dichtung Seal Douille Junta obturadora | 14500546 | 39 | Abdeckung Cover Cache Tapa | 14508882 | 66 | Schutzkappe Protecteur Dust cover Tapa protectora | 14510272 | 93 | Magazinbolzen Magazine post Tige ajusteur Cargador bulon | 14510276 |
| 11 | Distanzbuchse Spacer Douille de distance Casquillo distanciador | 14509519 | 40 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14508952 | 67 | Klinke Door latch Loquet Trinquete | 14509202 | 95 | Magazin Magazine case Chargeur Cargador | 14510275 |
| 12 | Kappeneinsatz Piston stop Douille supérieure Cabeza superior | 14509520 | 41 | Ventilbuchse Trigger valve housing Douille de soupape Casquillo valvula | 14500565 | 68 | Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion | 14510090 14500497 | 96 | Sicherungsring Circlip Clips Aro de seguridad | 13300392 |
| 13 | Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion | 14509846 | 42 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14506898 14508394 | 70 | Sperrklaue Check pawl Griffe Trinquete de seguridad | 14509549 | 97 | Achse Pin Axe Eje | 14500519 |
| 14 | Hauptventilscheibe Head valve washer Soupape principale rondella Arandela cabeza de la valvula | 14500554 | 44 | Ventilkolben Piston valve Piston de soupape Piston valvula | 14502030 | 71 | Kopfstückklappe Nose housing door Clapet de la tête Puerta testero | 14510271 | 98 | Sicherungsmutter Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad | 14500539 |
| 15 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14509522 14509576 | 45 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14508884 14506897 | 72 | Spannhülse Splint pin Douille fendue Pasador elastic | 14506206 | 99 | Abdeckung Contact arm cover Cache Tapa | 14500511 |
| 17 | Hauptventil Head valve piston Soupape principale Valvula principal | 14509847 | 47 | Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion | 13301750 | 73 | Achse Pin Axe Eje | 14509550 | 100 | Scheibe Washer Rondelle Arandela | 14509226 |
| 18 | Zylinderdichtung Cylinder seal Douille Sellado cilindro | 14510149 | 48 | Ventilhebelstift Trigger valve stem Axe de levier de détente Pasador valvula gatillo | 14508879 | 74 | Schenkelfeder Tension spring Ressort à branches Muelle en pata | 14500503 | 125 | Anschlußsnippel Air hose connector Embout de raccordement Conector de aire manguera | 14000248 |
| 19 | Kolben Piston Piston Piston | 14510264 | 49 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14508878 | 75 | Vorschieber Pusher Chariot Empujador | 14510278 | 126 | Staubschutz Dust protection Protection contre la poussière protección contra el polvo | 14509381 |
| 20 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14510148 | 50 | Ventilkappe Valve cap Capuchon de soupape Tapa valvula | 14500564 | 76 | Achse Pin Axe Eje | 14500502 | 127 | Spannhülse Splint pin Douille fendue Pasador elastic | 14509535 |
| 21 | Zylinder Cylinder Cylindre Cilindro | 14510265 | 51 | Lagernadel Pin Axe Eje | 14500566 | 77 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14509194 | 128 | Auslöseventil, kompl. Release valve, cpl. Soupape de déclenchement, cpl. Valvula de desconexion, cpl. | 14508276 |
| 22 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14509529 | 52 | Schalthebel Trigger Lever de détente Gatillo | 14500568 | 78 | Vorschieberkolben Feed piston Piston d'avancement Piston alimentador | 14509195 | | | |
| 23 | Rückschlagventil Check Valve Soupape Valvula antiretorno | 14510279 | 53 | Auslöser Trigger Lever de détente Gatillo de disparo | 14500567 | 79 | O-Ring O-ring Joint torique Aro torico | 14509290 | | | |
| 24 | Zylinderring Cylinder ring Anneau de cylindre Espaciador del cilindro | 14510280 | 54 | Spannhülse Splint pin Douille fendue Pasador elastic | 14509165 | 80 | Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion | 13303138 14509543 | | | |

Typ
Type

564 DC

(Art.-Nr. 12100510)

