

1	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14512444 14506709	27	Ventilkolben Valve piston Piston de soupape Piston valvula	14506727	55	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14508927 13303230	82	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14512479
3	Luftleitdeckel Air deflector Couvercle de deflecteur Tapa deflactora de aire	14512445	28	O-Ring	14508394	57	Druckfeder Compression spring Ressort à pression Muelle de presión	14512464	83	Scheibe Washer Rondelle Arandela	14510101
4	Gummischeibe Rubber washer Disque de caoutchouc Arandela de caucho	14506710	29	O-ring Joint torique Aro torico	14506897	58	Stützring Supporting ring Bague d'appui Aro de soporte	14512465	84	Schraube Screw Vis Tornillo	14512480
5	Kappe Cylinder cap unit Capuchon Cabeza	14512446	30	Druckfeder Compression spring Ressort à pression Muelle de presión	14506729	59	Federtopf Spring plate Cuvette de ressort Piatto di molla	14512466	85	Stopfen Post cap Capuchon Capuchon	14508949
6	Kappeneinsatz Cap insert Douille supérieure Cabeza superior	14512447	31	Ventilstange Valve shaft Tige de soupape Vastago valvula	14506730	60	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14510179	86	Einstellplatte Adjusting plate Plaque d'ajustage Tapa de ajuste	14512484
7	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14512448	32	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14506247	61	Sperklaupe Check pawl Cliquet d'arrêt Trinquete de seguridad	14512467 14512483	87	Magazinhalter Magazine guard Support de magasin Abrazadera cargador	14512485
8	Druckfeder Compression spring Ressort à pression Muelle de presión	14511838	33	Ventilkappe Valve cap Capuchon de soupape Tapa valvula	14506731	62	Druckfeder Compression spring Ressort à pression Muelle de presión	14512468 14508939	88	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14512481
9	Hauptventilkolben Head valve piston Piston de soupape Piston cabeza de la valvula	14512449	34	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	14506206 14509187 14506252	63	Achse Pin Axe Eje	14512469	89	Sicherungsmutter Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad	14511843
10	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	13303303	35	Auslöser, umschaltbar Trigger, switchable Levier de détente, commutable Gatillo de disparo, conmutables	14510430	64	Kopfstückklappe Nose housing door Clapet de la tête Puerta testero	14512470	90	Einstellplatte Adjusting plate Plaque d'ajustage Tapa de ajuste	14512482
11	Hauptventildichtung Head valve seal Soupape principale-douille Sellado cabeza de la valvula	14512450	36	Ventilhebelstift Trigger valve stem Axe de levier de détente Pasador valvula gatillo	14506732	65	Achse Washer Pin Axe Eje	14510158	91	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14512486
12	Dichtung Seal Douille Junta obturadora	14512451	37	Druckfeder Compression spring Ressort à pression Muelle de presión	14508889	66	Sicherungs-scheibe Retaining washer Clips Clip	14506890	92	Auslösebügel Safety yoke Palpeur de sécurité Estribo de seguridad	14512487
13	Kolbenring Piston ring Segment de piston Aro del piston	14512452	38	Gehäuse Body Corps Cuerpo	14512459	67	Schenkeifeder Leg spring Ressort à branches Muelle en pata	14512471	93	Auslösebügel-führung Safety yoke guide Guide pour sécurité Guia del estribo de seguridad	14512488
14	Treiber Driver Marteau Lengueta	14512453	39	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14506910	68	Verriegelung Block Verrouillage Bloqueo	14509830	94	Sicherheitsanschlag Safety stopper Bouchon de sécurité Arresto di sicurezza	14512489
15	Zylinderabstützung Cylinder spacer Support de cylindre Soporte cilindro	14510389	40	Reduzierstück Reducing bush Réducteur Reductor	14508401	69	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	14512288	95	Druckfeder Compression spring Ressort à pression Muelle de presión	14512490
16	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	13303018	41	Anschlußsnippel Air hose connector Embout de raccordement Conector de aire manguera	14000248	70	Magazinabdeckung Magazine cover Couvercle de magasin Tapa cargador	14511228	96	Stützring Supporting ring Bague d'appui Aro de soporte	14511336
17	Zylinder Cylinder Cylindre Cilindro	14512454	42	Staubschutz Dust protection Protection contre la poussière protección contra el polvo	14509381	71	Schutz Cover Capot Guarda	14512472	97	Einstellring Adjust collar Collier de réglage Collar de ajuste	14512491
18	Zylinderring Cylinder spacer Anneau de cylindre Espaciador del cilindro	14506821	43	Kopfstück Nose housing Tête Testero	14512460	72	Stopfen Post cap Capuchon Capuchon	14512473	98	Einstellschraube Adjust screw Vis ajusteur Dial de ajuste	14512492
19	Puffer Bumper Amortisseur Amortiguador	14511347	44	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14509216 14506907	73	Zugfeder Tension spring Ressort de traction Muelle de traccion	14512474	99	Auslösesicherung Safety yoke Palpeur de sécurité Estribo de seguridad	14510443
20	Abdeckblech Cover Couverture Tapa	14512455	45	Vorschieber Pusher Chariot Empujador	14512461	74	Coilführungsteller Nail support Support du rouleau de clous Soporte de los clavos	14512475	100	Führungsblok Guide horse Guide bras enclume Bloque guia	14512493
21	Schutz Cover Capot Guarda	14512456	46	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	13303735	75	Magazinbolzen Magazine post Tige ajusteur Cargador bulon	14512476	101	Achse Pin Axe Eje	14512494
22	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14512457	47	Vorschieberkolben Feed piston Piston d'avancement Piston alimentador	14512462	76	Magazin Magazine Chargeur Carga	14511279	102	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14510169
23	Zylinderring Cylinder spacer Anneau de cylindre Espaciador del cilindro	14512458	48	Achse Pin Axe Eje	14508937	77	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14512477	103	Spritzschutz Splash guard Pare-éclaboussures Protección contra salpicaduras	14511550
24	O-Ring	14508920	49	Schenkeifeder Leg spring Ressort à branches Muelle en pata	14512463	78	Achse Pin Axe Eje	14512478	104	Schutzkappenknopf Dust cover hook Bouton pour le de securité Boton de seguridad	14509501
25	O-ring Joint torique Aro torico	13302955	50	Scheibe Washer Rondelle Arandela	14509998	79	Buchse Bushing Douille Casquillo	14510100	105	Distanzbuchse Spacer Douille de distance Casquillo distancador	14509502
26	Ventilbuchse Valve bush Douille de soupape Casquillo valvula	14506726	51			80					

Typ
Type

556 DC

(Art.-Nr. 12100609)

